

Installation de votre « LNB » xKu. Shaw) Direct

Installez votre nouveau « LNB » en quelques étapes simples et ayez accès à plus de 140 chaînes supplémentaires!

En tout temps, vous pouvez communiquer avec le service d'assistance de Shaw Direct. Visitez shawdirect.ca/clavarder ou composer le **1 888 554-7827**. Les clients d'affaires doivent appeler au **1 866 782-7345**.

Outils nécessaires

Tournevis cruciforme n° 2 de type Phillips



Clé de 7/16

(pour desserrer les câbles au besoin)



Contenu de la boîte

« LNB » xKu

(bloc d'alimentation à bruit réduit)



Capuchon du « LNB »



Serre-câbles

(non requis)



Instructions d'installation

Durée approximative de l'installation : 20 minutes.

1. Retrait du « LNB »

Veuillez manipuler votre antenne parabolique avec précaution pour assurer l'alignement avec nos satellites.

- Faites glisser le capuchon du « LNB » pour découvrir les câbles attachés.
- Débranchez chaque câble du port du « LNB ». Ensuite, retirez et jetez le capuchon du « LNB ».
- Trouvez la vis située sous le bras fixé au « LNB ». À l'aide de votre tournevis, desserrez la vis juste assez pour faire glisser le « LNB » de son emplacement.



2. Pose de votre nouveau « LNB » xKu

- a) Glissez le nouveau « LNB » sur le bras de l'antenne parabolique.
- b) Resserrez la vis située sous le bras en veillant à ne pas trop serrer.
- c) Glissez chaque câble à travers le capuchon du nouveau « LNB ».
- d) Rebranchez chaque câble à un port au bas du nouveau « LNB ». À l'aide de votre clé, assurez-vous que chaque câble est fixé solidement.
- e) Glissez le capuchon du « LNB » pour couvrir les câbles.



3. Activation de votre nouveau « LNB »

- a) Vérifiez si votre nouveau « LNB » fonctionne. Syntonisez la position 741 sur votre téléviseur et assurez-vous qu'il y a une image et du son.
- b) Communiquez avec Shaw Direct pour faire activer vos chaînes actuelles et vos nouvelles chaînes. Visitez shawdirect.ca/clavarder ou composez le **1 888 554-7827**. Les clients d'affaires doivent appeler au **1 866 782-7345**.

1) Un récepteur de signaux de satellite compatible avec le format MPEG-4 est requis. Un équipement haute définition est nécessaire pour avoir accès à la programmation en HD. Un abonnement est exigé pour avoir accès à ces chaînes. Les forfaits et les services de Shaw Direct ne sont pas offerts dans toutes les régions. La disponibilité des chaînes et des options thématiques varie d'un marché à l'autre. Tous les services de Shaw Direct sont assujettis à nos Conditions d'utilisation et à notre Politique de confidentialité conjointes décrites à shawdirect.ca/fr. © Shaw Satellite G.P., 2018. Tous droits réservés.